




Fiche pratique « Appliqué »

L'appliqué consiste à fixer un ou plusieurs tissus sur un autre. Pour réaliser vos appliqués déjà programmés pour une brodeuse électronique suivez les étapes suivantes :

1.		<p>Stabilisez le tissu de fond et fixez-le dans le cadre de votre brodeuse.</p> <p>Brodez la première couleur du motif de l'appliqué pour connaître l'emplacement exact du motif.</p>
2.		<p>Appliquez le tissu sur ce contour.</p> <p>Pour avoir une meilleure fixation et pour éviter les « bulles d'air » entre les tissus, vous pouvez utiliser le spray de colle de fixation temporaire.</p> <p>Brodez la deuxième couleur.</p>
3.		<p>Détachez le cadre de la brodeuse pour pouvoir découper les contours du tissu. Attention n'enlevez pas le tissu du cadre !</p> <p>Essayez de bien découper le tissu très près de la couture de la fixation.</p> <p>Remettez le cadre dans votre machine à broder.</p> <p>Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les tissus à appliquer, si le motif en demande plusieurs.</p>

4.		<p>Brodez les couleurs restantes.</p> <p>Quand la broderie est finie, vous pouvez enlever le cadre.</p> <p>Coupez le fils de passages d'un fragment à l'autres.</p> <p>Votre appliqué est prêt !</p>
----	---	--

Problèmes fréquemment rencontrés :

1. Les contours d'appliqué ne sont pas correctement couverts par la broderie.

Le plus souvent, cela arrive lorsque votre tissu de base n'est pas correctement stabilisé. Les tissus différents demandent différents types de stabilisateurs.

Une autre explication possible est la qualité du motif. C'est pourquoi il est très important d'acheter les motifs testés.

2. Les fils du tissu de l'appliqué dépassent le contour brodé.

Certains tissus sont plus difficiles à découper proprement que d'autres. Ce petit défaut est assez facile à corriger quand votre broderie est finalisée et sortie du cadre. Pliez votre tissu sur le contour et découpez les fils, faites attention à ne pas couper les fils de la broderie !